



Bezprzewodowa konsola retro Y2-HD

Instrukcja obsługi

Charakterystyka produktu



Złącze HDMI


Konsola



Wejście na kartę




Dioda LED



Wejście do ładowania

Zestaw zawiera :


- Konsola
- 2x Bezprzewodowy kontroler
- Kabel do zasilania konsoli



Diody LED

Podłączanie konsoli do telewizora


1. Podłączyć kabel HDMI do TV(HDMI IN)




2. Podłączyć zasilanie USB do portu USB w telewizorze



3. Wybrać odpowiednie HDMI w telewizorze




4. Zainstalować baterie w kontrolerach



Instrukcja

1. Kontroler P1 jest kontrolerem głównym i służy do wyboru gier w menu głównym.
2. SELECT służy do powrotu w menu do poprzedniego momentu
3. Jeśli już gramy w grę i chcemy wyjść do menu głównego należy przytrzymać SELECT i START przez kilka sekund jednocześnie
4. Przytrzymanie przycisków SELECT START i B zresetuje całkowicie konsolę



Kontrolery działają maksymalnie z odległości 8-10m

Miłej GRY !