

INSTRUKCJA

OBSŁUGI

**RED BEAUTY**

**LOKÓWKA/FALOWNICA**



Temperatura: 220 stopni

Napięcie: 220-240V

Częstotliwość: 50/60Hz

Moc: 45W

Certyfikat: 3C



# UWAGA

1. Należy uważać aby nie łąpać za gorące elementy urządzenia
2. Nie należy używać na mokre włosy
3. Nie używać w pobliżu wody aby uniknąć porażenia prądem
4. Zachować bezpieczną odległość od skóry aby uniknąć poparzenia
5. Po wyłączeniu poczekać aż urządzenie ostygnie
6. Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez dzieci z uwagi na ryzyko poparzenia
7. Używać produktu zgodnie z przeznaczeniem
8. W razie potrzeby wyczyszczenia urządzenia, odłącz je od prądu
9. Nie korzystaj z urządzenia jeśli któryś z jego elementów jest uszkodzony
10. Nie odkładaj urządzenia na miękką powierzchnie aby uchronić kontakt urządzenia z powierzchnią
11. Nie odkładaj urządzenia w miejsce z którego łatwo mogłoby wpaść np. do zlewu czy wanny
12. Uważaj aby gorące elementy urządzenia nie dotykały innych przedmiotów w pobliżu

## Sposób użytkowania

1. Przed użyciem urządzenia sprawdź aby włącznik nie był ustawiony na żadną z temperatur grzania
2. Podłącz wtyczkę pod 220-240V, następnie włącz tryb 220 stopni
3. Jeśli urządzenie się już nagrzeje wybierz odpowiedni dla siebie tryb 220 lub 170 stopni aby zacząć korzystać z urządzenia
4. Z urządzenia najlepiej korzystać po uprzednim umyciu oraz wysuszeniu dokładnie włosów
5. Złapać pierwsze pasmo włosów i 'zatrasnąć' je między grzałkami
6. Po chwili zwolnić blokadę poprzez naciśnięcie dźwigni i wypuścić włosy
7. Złapać kolejną część/pasmo włosów
8. Powtarzać czynność aż do uzyskania zamierzonego efektu
9. Po użyciu pamiętaj aby przełączyć włącznik w pozycję środkową i odłączyć urządzenie od prądu
10. Pozwól falownicy się schłodzić przed schowaniem jej np. do szuflady bądź szafki