

picun

W11

Instrukcja obsługi

深圳市品存数码科技有限公司

picun

Połączenie Bluetooth

Przed pierwszym użyciem

1. Włącz etui ładujące, słuchawki włączą się automatycznie po tej czynności.
2. Jak słuchawki już się włączą, wyjmij je z etui a słuchawki połączą się one ze sobą automatycznie. Jedna ze słuchawek przestanie świecić, a druga będzie świecić na przemienne białym i pomarańczowym światłem.
3. Włącz bluetooth w telefonie, wyszukaj w urządzeniach „W11” na liście oraz połącz.

Przed każdym kolejnym użyciem

Jeśli Twój telefon ma w zapamiętanych urządzeniach „W11” przy każdym kolejnym użyciu słuchawek, po wyjęciu ich z etui ładującego połączą się one automatycznie z Twoim telefonem.

Jeśli chcesz połączyć słuchawki z innym telefonem usuń „W11” z ostatniego urządzenia tak aby po wyjęciu ich z etui ładującego nie łączyły się one z tym urządzeniem automatycznie. Następnie wykonaj procedurę jak przy pierwszym użyciu.

Korzystanie tylko z jednej słuchawki

Jeśli chcesz korzystać tylko z jednej słuchawki wyjmij z etui ładującego lewą/prawą słuchawkę, włączy się ona automatycznie.

Włącz bluetooth w telefonie oraz wyszukaj na liście urządzeń „W11” kliknij połącz. W przypadku korzystania tylko z jednej słuchawki wyjmiesz z etui ładującego drugą słuchawkę, połączą się one w parę automatycznie.

SIRI/Asystent głosowy

Kliknij 3 razy w panel dotykowy gdy słuchawki są połączone z Twoim telefonem.

picun

Włączanie słuchawek

Wyjmij je z etui ładującego, włączą się automatycznie lub przytrzymaj panele dotykowe przez około 3s.

Wyłączanie słuchawek

Włóż słuchawki do etui ładującego, słuchawki wyłączą się automatycznie lub przytrzymaj panele dotykowe przez około 5s.

Głośność

Głośniejsze : szybkie kliknięcie prawej słuchawki
Ciszej : szybkie kliknięcie lewej słuchawki

Przełączanie piosenek

Poprzedni utwór : przytrzymaj lewą słuchawkę przez 2s
Następny utwór : przytrzymaj prawą słuchawkę przez 2s.

Start/Pauza/Połączenie telefoniczne

Pauza : podwójne kliknięcie podczas odtwarzania muzyki
Start : podwójne kliknięcie podczas gdy muzyka nie gra
Odbieranie połączenia : podwójne kliknięcie gdy ktoś dzwoni
Kończenie połączenia : podwójne kliknięcie gdy z kimś rozmawiamy
Odrzucenie połączenia : przytrzymaj przez 2s podczas gdy ktoś dzwoni

Tryb gamingowy


Aby uruchomić tryb gamingowy kliknij dwa razy przycisk MFB. Aby wrócić do normalnego trybu, ponów czynność.

Zewnętrzny mikrofon

Gdy podłączysz zewnętrzny mikrofon, ten wbudowany w słuchawkach przestanie działać. Odłączenie zewnętrznego mikrofonu spowoduje uruchomienie ponownie wbudowanego w słuchawkach mikrofonu.

picun

picun



Parametry produktu

Accept Range	8-10M
Resistance	32Ω
Sensitivity	103±3dB
Frequency Range	20HZ---20KHZ
Charging Voltage	5V
Charging Case Charging Current	500mA
Earbuds Charging Current	55mA
Operating Voltage	3.7V
Operating Current	8mA---15mA

WAŻNE :

1. Używaj ładowarki o maksymalnym natężeniu 1A. Używanie ładowarek o wyższym natężeniu może spowodować uszkodzenie baterii.
2. Słuchawki nie powinny leżeć nieużywane przez więcej niż 3 miesiące. Podłącz je co jakiś czas, aby bateria naładowała się do pełna. To zapewni ochronę baterii.
3. Naładuj do pełna etui oraz słuchawki przed pierwszym użyciem.
4. Używaj sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj wysokich temperatur oraz wilgotności.
5. Wszelkie mechaniczne uszkodzenia nie będą podlegały gwarancji.
6. Użytkowanie sprzętu niezgodnie z jego przeznaczeniem w tym między innymi zanieczyszczenia powstałe w wyniku nieprawidłowej eksploatacji produktu, ładowanie etui niezgodne z zaleceniami będą skutkowały odrzuceniem ewentualnego wniosku reklamacyjnego.

picun

W11

Instrukcja obsługi

深圳市品存数码科技有限公司