

Projektor gwiazd **KULA**

instrukcja obsługi

INSTRUKCJA

1. Aby uruchomić projektor podłącz projektor kablem USB do zasilacza sieciowego a zasilacz podłącz do gniazdka.
2. Przytrzymaj przycisk włączania przez 1 sekundę aby uruchomić urządzenie.
3. Zaleca się aby po 2 godzinach korzystania wyłączyć urządzenie na jakiś czas aby laser mógł się schłodzić.

WAŻNE

1. Korzystaj z projektora zgodnie z instrukcją oraz z jego przeznaczeniem.
2. Produkt do użytku wewnętrznego.
3. Unikaj wilgotnych pomieszczeń.
4. Temperatura poprawnej pracy urządzenia to 15-30 stopni C.
5. Po 6 godzinach ciągłej pracy wyłącz urządzenie aby mogło się schłodzić.
6. Unikaj bezpośredniego kontaktu lasera z oczami.
7. Przechowuj w oryginalnym opakowaniu.
8. Wiązka lasera to KLASA 1, Nie kieruj lasera w stronę oczu, to niebezpieczne !
9. Używaj tylko i wyłącznie zasilacza 5V/2A dołączonego do zestawu.